

LIVARNOLUX



www.lidl-service.com



LED DESK LAMP

(GR)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED

Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας


(DE) (AT) (CH)

LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 290636

(GR)




GR

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GR	Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας	Σελίδα	5
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	17



Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων	Σελίδα	6
Εισαγωγή	Σελίδα	7
Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές	Σελίδα	7
Περιεχόμενα παράδοσης	Σελίδα	7
Περιγραφή τμημάτων	Σελίδα	8
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Σελίδα	8
Ασφάλεια	Σελίδα	8
Υποδείξεις ασφαλείας	Σελίδα	8
Θέση σε λειτουργία	Σελίδα	11
Τοποθέτηση φωτιστικού	Σελίδα	11
Ευθυγράμμιση του φωτιστικού	Σελίδα	11
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικού	Σελίδα	12
Επιλογή χρώματος φωτός	Σελίδα	12
Αυξομείωση έντασης	Σελίδα	12
Επαγωγική λειτουργία φόρτισης	Σελίδα	13
Συντήρηση και καθαρισμός	Σελίδα	13
Απόρριψη	Σελίδα	13
Πληροφορίες / εγγύηση	Σελίδα	14
Εγγύηση	Σελίδα	14
Κατασκευαστής / Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών	Σελίδα	14
Δήλωση συμμόρφωσης	Σελίδα	15

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων εικονογραμμάτων



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!

V~

Volt (εναλλασσόμενη τάση)

Hz

Hertz (συχνότητα δικτύου)



Τηρείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφάλειας!



Προειδοποίηση για ηλεκτροπληξία! Κίνδυνος θάνατος!

W

Watt (ενεργή ισχύς)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Σοβαροί ως θανάσιμοι τραυματισμοί πιθανοί.



Κλάση προστασίας II



Σωστός τρόπος συμπεριφοράς



Αποσύρετε τη συσκευασία και τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον!

Φωτιστικό γραφείου LED

● Εισαγωγή



Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής. Επιλέξατε ένα προϊόν άριστης ποιότητας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Οι παρούσες οδηγίες ανήκουν στο παρόν προϊόν και περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για τη θέση σε λειτουργία και το χειρισμό. Λάβετε υπόψη σας όλες τις υποδείξεις ασφάλειας. Πριν από τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε αν υπάρχει σωστή τάση και αν έχουν συναρμολογηθεί σωστά όλα τα εξαρτήματα. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή δεν είστε σίγουροι για το χειρισμό της συσκευής απευθυνθείτε στο κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Φυλάξτε τις οδηγίες σε ασφαλή χώρο και παραδώστε τις μαζί σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος σε τρίτο.

● Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Το παρόν φωτιστικό είναι κατάλληλο για χρήση αποκλειστικά σε εσωτερικούς, στεγνούς και κλειστούς χώρους. Η παρούσα συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική οικιακή χρήση. Χρησιμοποιήστε τον λαμπτήρα μόνο με τον συνοδευτικό μετασχηματιστή πρίζας (μοντέλο XY-1201500-E).

● Περιεχόμενα παράδοσης

Αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ελέγξτε αν περιέχονται όλα τα εξαρτήματα καθώς και την κατάσταση της συσκευής.

- 1 Επιτραπέζιο φωτιστικό, μοντέλο 8000.006.070 ή 8000.010.070
- 1 Μετασχηματιστής πρίζας (XY-1201500-E) περιλ. παροχή ρεύματος
- 2 Δέκτης Qi (1x γενικής χρήσης και 1x iPhone)
- 1 Οδηγίες χρήσης

● Περιγραφή τμημάτων

- 1 Κεφαλή φωτισμού
- 2 Βραχίονας φωτιστικού
- 3 Πλήκτρο ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ
(πλήκτρο επαφής)
- 4 Πλήκτρο επιλογής χρώμα
φωτός (πλήκτρο επαφής)
- 5 Πλήκτρο επιλογής αυξομείω-
σης έντασης (πλήκτρο επαφής)
- 6 Επιφάνεια φόρτισης Qi
- 7 Πόδι φωτιστικού
- 8 Βύσμα σύνδεσης
μετασχηματιστή
- 9 Μετασχηματιστής πρίζας με
ρευματολήπτη

● Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρ. μοντέλου: 8000.006.070
ή
8000.010.070

Φωτιστικό:

Τάση: 220-240V~
(με τον συνο-
δευτικό μετα-
σχηματιστή

πρίζας
XY-1201500-E)

Φωτιστικό μέσο: 45 SMD-LED
(τα LED δεν μπο-
ρούν να αντικα-
τασταθούν)

Ισχύς: μέγ. 9 W
Θύρα USB: 1000 mA
Συνολικό ύψος: περ. 77 εκ με
εκτεταμένο
βραχίονα

Κλάση
προστασίας: II / □

Μετασχηματιστής πρίζας

Μοντέλο: XY-1201500-E
Τάση εισόδου: 220-240V~
Τάση εξόδου: 12V===
Ένταση εξόδου: 1,5 A
Κλάση
προστασίας: II / □

● Ασφάλεια



Υποδείξεις ασφαλείας

Σε περίπτωση φθορών εξαιτίας
μη τήρησης των οδηγιών χρήσης
του παρόντος εγχειριδίου αίρεται

η αξίωση απόδοσης εγγύησης!
Σε ότι αφορά σε ζημιές που θα ακολουθήσουν δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη! Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση υλικών φθορών και τραυματισμών ατόμων εξαιτίας μη ορθού χειρισμού ή μη τήρησης των υποδείξεων ασφάλειας!



⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥ-
ΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ!

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατάτε πάντα τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.

- Αυτή η συσκευή μπορεί χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες

σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη σε εμπειρία και γνώση, αν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Απαγορεύεται ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



Αποφυγή κινδύνου για τη ζωή από ηλεκτροπληξία

- Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε το φωτιστικό για τυχόν βλάβες. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το φωτιστικό αν διαπιστώσετε οποιοσδήποτε βλάβες.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ένα φθαρμένο φωτιστικό αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε βλάβες ή προβλήματα ή σε περίπτωση που απαιτούνται επιδιορθώσεις στο φωτιστικό σας απευθυνθείτε στο

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή σε ειδικό ηλεκτρολόγο.

- Προς αποφυγή κινδύνων, τυχόν κατεστραμμένο εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο του φωτιστικού πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή από κάποιον ανάλογα εξειδικευμένο τεχνικό!
- Βεβαιωθείτε πριν από την χρήση για το αν η υπάρχουσα τάση δικτύου συμφωνεί με την απαραίτητη τάση λειτουργίας του φωτιστικού (220–240 V~, 50/60 Hz).
- Αποφύγετε την επαφή του φωτιστικού με νερό ή άλλα υγρά. Βγάζετε πάντα πριν την εγκατάσταση, την απεγκατάσταση, τον καθαρισμό ή όταν δεν χρησιμοποιείτε το φωτιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα τον μετασχηματιστή πρίζας από την πρίζα.
- Μην ανοίξετε ποτέ κανένα από τα ηλεκτρικά μέρη λειτουργίας και μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα

μέσα σ' αυτά. Επεμβάσεις τέτοιου είδους επιφέρουν θάνασιμο κίνδυνο από ηλεκτροπληξία.

- Το φωτιστικό μέσο δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- Αυτό το φωτιστικό δεν είναι κατάλληλο για ρεοστατικούς και ηλεκτρονικούς διακόπτες.
- Χρησιμοποιήστε το φωτιστικό μόνο με τον συνοδευτικό μετασχηματιστή πρίζας (μοντέλο XY-1201500-E).



Αποφεύγετε κίνδυνο πυρκαγιάς και τραυματισμού

- Μην κοιτάζετε απευθείας στη φωτιστική πηγή (φωτιστικό μέσο LED, κτλ).
- Βεβαιωθείτε ότι το φωτιστικό είναι απενεργοποιημένο και έχει κρυώσει προτού το αγγίξετε, για να αποφύγετε εγκαύματα. Το φωτιστικό μέσο παράγει υψηλή θερμότητα.
- Μην καλύπτετε το φωτιστικό ή τον μετασχηματιστή με αντικείμενα. Η υπερβολική

παραγωγή θερμότητας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Μη θέτετε το φωτιστικό σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.



Σωστός τρόπος συμπεριφοράς

- Τοποθετήστε το φωτιστικό με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύεται από την υγρασία και τη ρύπανση.
- Να είστε πάντοτε προσεκτικοί! Προσέχετε πάντα τι κάνετε και να εργάζεστε πάντα με σύνεση.

● Θέση σε λειτουργία

- Απομακρύνετε όλες τις προστατευτικές διαφάνειες του επιτραπέζιου φωτιστικού LED.

● Τοποθέτηση φωτιστικού

- Τοποθετήστε το επιτραπέζιο φωτιστικό LED με την πίσω

πλευρά του σε μια επίπεδη επιφάνεια.

- Εισάγετε τον ρευματολήπτη του μετασχηματιστή [9] στο βύσμα σύνδεσης [8] στο πλάι του φωτιστικού.
- Τοποθετήστε το ρευματολήπτη [9] σε μια εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές πρίζα.

Το φωτιστικό σας είναι τώρα έτοιμο για λειτουργία.

● Ευθυγράμμιση του φωτιστικού

Υπόδειξη: Αλλάζτε την κατεύθυνση του φωτιστικού μόνο όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο. Μπορείτε να ευθυγραμμίσετε το επιτραπέζιο φωτιστικό LED στις δικές σας απαιτούμενες φωτιστικές συνθήκες. Χρησιμοποιείτε για αυτό τις 3 αρθρώσεις:

1. Περιστρεφόμενη άρθρωση με πόδι φωτιστικού [7]: Ο βραχίονας του φωτιστικού [2] μπορεί να στραφεί από την

μέση θέση κατά περ. 35 ° και προς τις δύο κατευθύνσεις.

2. Κάτω άρθρωση κλίσης: Με αυτήν μπορείτε να μετακινήσετε τον βραχίονα του φωτιστικού [2] προς τα εμπρός και πίσω.
3. Πάνω άρθρωση κλίσης: Με αυτό μπορείτε να μετακινήσετε την κεφαλή φωτισμού [1] προς τα πάνω και κάτω.

● Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση φωτιστικού

- Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το φωτιστικό μέσω του πλήκτρου ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ [3] στο πόδι φωτιστικού [7]. Για αυτό αρκεί ένα άγγιγμα με το δάχτυλο (πλήκτρο αφής).

● Επιλογή χρώματος φωτός

Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα φωτός από θερμό λευκό 3000 K σε 3 επίπεδα ως στο ψυχρό λευκό 6500 K.

- Αγγίξτε για αυτό το πλήκτρο επιλογής χρώματος φωτός [4]. Το τελευταίο επιλεγμένο χρώμα φωτός επιλέγεται αυτόματα κατά την επανενεργοποίηση.

● Αυξομείωση έντασης

Μπορείτε να αυξομειώσετε την ένταση του φωτιστικού σε 6 επίπεδα. Αγγίξτε για αυτό το πλήκτρο επιλογής αυξομείωσης έντασης [5] στο πόδι φωτιστικού [7].

- Αγγίξτε με το δάχτυλο τον μικρό ήλιο στο αριστερό άκρο της μπάρας για να επιλέξετε ένα μαλακό / μειωμένης έντασης φως.
- Αν επιθυμείτε ένα ισχυρό / φωτεινό φως τότε αγγίξτε τον μεγάλο ήλιο στο δεξιό άκρο της μπάρας. Οι 6 διαφορετικού μεγέθους ήλιοι αποτελούν έκαστος ένα διαφορετικό επίπεδο φωτεινότητας.

● Επαγωγική λειτουργία φόρτισης

Έχετε τη δυνατότητα να φορτίζετε το κινητό σας ή άλλες φορητές συσκευές ασύρματα μέσω του φωτιστικού. Αν η συσκευή σας δεν διαθέτει μια μονάδα Qi, συνδέστε τον δέκτη Qi στη συσκευή σας και τοποθετήστε την στην επιφάνεια φόρτισης για να ξεκινήσετε την διαδικασία φόρτισης. Αν η συσκευή σας διαθέτει ήδη μια μονάδα Qi τοποθετήστε την στην επιφάνεια φόρτισης Qi  για να ξεκινήσετε την διαδικασία φόρτισης.

● Συντήρηση και καθαρισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!

Τραβήξτε τον ρευματολήπτη  πρώτα από την πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ! Αφήστε το φωτιστικό πρώτα να κρυώσει εντελώς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! Για

λόγους ηλεκτρικής ασφάλειας απαγορεύεται αυστηρά ο καθαρισμός του φωτιστικού με νερό ή άλλα υγρά όπως και η βύθιση του σε νερό.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, βενζίνη κ.α. Το φωτιστικό μπορεί με αυτά να πάθει ζημιά.
- Χρησιμοποιήστε για τν καθαρισμό μόνο ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδια.

● Απόρριψη



Η συσκευασία και το υλικό συσκευασίας αποτελούνται αποκλει-

στικά από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Μπορείτε να τα διαθέσετε στους κάδους ανακύκλωσης της περιοχής σας.



Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει

να διατίθεται σε ξεχωριστά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Το ανωτέρω ισχύει για το προϊόν και για όλα τα εξαρτήματα με το σύμβολο αυτό. Τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται σε υπηρεσία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

● **Πληροφορίες/ εγγύηση**

● **Εγγύηση**

Από τη στιγμή αγοράς της παρούσας συσκευής παρέχεται εγγύηση 36 μηνών. Η συσκευή κατασκευάστηκε προσεκτικά και έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Εντός του χρόνου εγγύησης επιδιορθώνουμε δωρεάν όλα τα υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Αν παρόλα αυτά διαπιστώσετε ελαττώματα

εντός του χρόνου εγγύησης, παρακαλούμε στείλτε τη συσκευή στην αναφερόμενη διεύθυνση του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών παραθέτοντας τον ακόλουθο αριθμό προϊόντος: 8000.006.070/8000.010.070. Από την εγγύηση αποκλείονται οι φθορές που προκύπτουν από ακατάλληλο χειρισμό, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης ή από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, καθώς και τα εξαρτήματα φθοράς. Σε περίπτωση απόδοσης εγγύησης ο χρόνος εγγύησης ούτε παρατείνεται μήτε ανανεώνεται.

● **Κατασκευαστής/ Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών**

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
GERMANIA
Τηλ.: +49 (0) 2903 / 449 555
Φαξ: +49 (0) 2903 / 449 48410

E-Mail:
leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 290636

Παρακαλούμε να έχετε πρόχειρα πάντα την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN 290636) για την περίπτωση υποβολής τυχόν ερωτημάτων, ως αποδεικτικό της αγοράς σας.

Ισχύς εκπομπής: μέγ. 5 W
Πεδίο συχνοτήτων: 110-205 KHz

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην κατωτέρω διαδικτυακή διεύθυνση:
www.action-leuchten.de/service/konformitätserklärungen/

● **Δήλωση συμμόρφωσης C E**

Αυτό το προϊόν εκπληρώνει τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών (Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Οδηγία 2011/65/ΕΕ).
Η συμμόρφωση αποδείχτηκε.
Σχετική δήλωση και σχετικά έγγραφα έχουν κατατεθεί στον κατασκευαστή.

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού 8000.006.070 και 8000.010.070 ανταποκρίνεται στην Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 18
Einleitung	Seite 19
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite 19
Lieferumfang	Seite 19
Teilbeschreibung	Seite 20
Technische Daten	Seite 20
Sicherheit	Seite 20
Sicherheitshinweise	Seite 20
Inbetriebnahme	Seite 23
Leuchte aufstellen	Seite 23
Leuchte ausrichten	Seite 23
Leuchte ein- / ausschalten	Seite 23
Lichtfarbe wählen	Seite 24
Dimmen	Seite 24
Induktive Ladefunktion	Seite 24
Wartung und Reinigung	Seite 24
Entsorgung	Seite 25
Informationen / Garantie	Seite 25
Garantie	Seite 25
Hersteller / Service	Seite 26
Konformitätserklärung	Seite 26

Legende der verwendeten Piktogramme



Bedienungsanleitung lesen!



Volt (Wechselspannung)



Hertz (Frequenz)



Warn- und Sicherheitshinweise beachten!



Warnung vor elektrischem Schlag!
Lebensgefahr!



Watt (Wirkleistung)



Schwere bis tödliche Verletzungen möglich.



Schutzklasse II



So verhalten Sie sich richtig



Entsorgen Sie Verpackung und
Gerät umweltgerecht!

LED-Schreibtischleuchte

● **Einleitung**



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie

haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-E).

● **Lieferumfang**

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Tischleuchte, Modell 8000.006.070 oder 8000.010.070
- 1 Steckertransformator (XY-1201500-E) inkl. Netzleitung
- 2 Qi-Receiver (1x universal und 1x iPhone)
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilbeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 Leuchtenarm
- 3 EIN-/ AUS-Taste (Touchtaste)
- 4 Wähltaste Lichtfarbe (Touchtaste)
- 5 Wähltaste Dimmen (Touchtaste)
- 6 Qi-Ladefläche
- 7 Leuchtenfuß
- 8 Anschlussbuchse Netzstecker
- 9 Steckertransformator mit Netzstecker

Gesamthöhe: ca. 77 cm bei aus-
gestrecktem Arm

Schutzklasse: II / 

Steckertransformator:

Modell: XY-1201500-E

Eingangs-
spannung: 220-240V~

Ausgangs-
spannung: 12 V==

Ausgangs-
strom: 1,5A

Schutzklasse: II / 

● Technische Daten

Modellnr.: 8000.006.070
oder 8000.010.070

Leuchte:

Spannung: 220-240V~ (mit
mitgeliefertem
Steckertransforma-
tor XY-1201500-E)

Leuchtmittel: 45 SMD-LED (LED
nicht austauschbar)

Leistung: max. 9W

USB-Port: 1000mA

● Sicherheit



Sicherheits- hinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR

FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

■ VORSICHT!

- Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Zur Vermeidung der Gefährdung darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung

der Leuchte übereinstimmt (220–240 V~, 50 / 60 Hz).

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer den Steckertransformator vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
- Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-E).



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was

Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.

● **Inbetriebnahme**

- Entfernen Sie alle Schutzfolien der LED-Tischleuchte.

● **Leuchte aufstellen**

- Stellen Sie die LED-Tischleuchte mit der Rückseite vor sich auf eine ebene Fläche.
- Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzsteckers **9** in die Anschlussbuchse **8** an der Seite der Leuchte.
- Stecken Sie den Netzstecker **9** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● **Leuchte ausrichten**

Hinweis: Verändern Sie die Ausrichtung der Leuchte nur, wenn diese ausgeschaltet ist.

Sie können die LED-Tischleuchte auf Ihre benötigten Lichtverhältnisse ausrichten. Benutzen Sie hierzu die 3 Gelenke:

1. Drehgelenk mit Leuchtenfuß **7**: Der Leuchtenarm **2** kann ca. 35 ° von der Mittelposition in beide Richtungen gedreht werden.
2. Unteres Kippgelenk: Hiermit können Sie den Leuchtenarm **2** nach vorn und nach hinten bewegen.
3. Oberes Kippgelenk: Hiermit können Sie den Leuchtenkopf **1** nach oben und unten bewegen.

● **Leuchte ein-/ausschalten**

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Taste **3** am Leuchtenfuß **7** ein bzw. aus. Hierzu genügt eine Berührung mit dem Finger (Touchtaste).

● Lichtfarbe wählen

Sie können die Lichtfarbe von warmweiß 3000 K in 3 Stufen bis zu kaltweiß 6500 K einstellen.

- Berühren Sie hierzu die Wähltaste Lichtfarbe [4]. Die zuletzt angewählte Lichtfarbe wird beim Wiedereinschalten automatisch übernommen.

● Dimmen

Sie können die Leuchte in 6 Stufen dimmen. Berühren Sie hierzu die Wähltaste Dimmen [5] auf dem Leuchtenfuß [7].

- Berühren Sie mit dem Finger die kleine Sonne am linken Ende des Balkens um ein schwaches / gedimmtes Licht auszuwählen.
- Möchten Sie ein starkes / helles Licht, so berühren Sie die große Sonne am rechten Ende des Balkens. Die 6 unterschiedlich großen Sonnen stellen jeweils unterschiedliche Helligkeitsstufen dar.

● Induktive Ladefunktion

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Handy oder andere mobile Geräte drahtlos über die Leuchte aufzuladen. Sollte Ihr Gerät nicht über ein Qi-Modul verfügen, schließen Sie den Qi-Receiver an Ihr Gerät an und legen es auf die Ladefläche, um den Ladevorgang zu starten. Verfügt Ihr Gerät bereits über ein Qi-Modul, legen Sie das Gerät auf die Qi-Ladefläche [6], um den Ladevorgang zu starten.

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker [9] zuerst aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen

Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen

ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet,

dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol

gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

● Informationen / Garantie

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufes auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer: 8000.006.070 / 8000.010.070.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Hersteller / Service

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410

E-Mail:
leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 290636

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 290636) als Nachweis für den Kauf bereit.


● Konformitäts- erklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2009/125/EG, Richtlinie 2011/65/EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärung und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hiermit erklären wir, dass der Funkanlagentyp 8000.006.070 und 8000.010.070 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Sendeleistung: max. 5 W
Frequenzbereich: 110-205 KHz
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

[www.action-leuchten.de/
service/
konformitätserklärungen/](http://www.action-leuchten.de/service/konformitätserklärungen/)





Action GmbH

Im Langel 6

DE-59872 Meschede

GERMANY

Έκδοση των πληροφοριών · Stand der

Informationen: 10/2017 · Ident.-No.:

8000.006.070 / 8000.010.070102017-GR

IAN 290636

