

LIVARNOLUX®



www.lidl-service.com



LED-BOGENLEUCHTE

DE AT CH

LED-BOGENLEUCHTE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IT CH

LAMPADA LED AD ARCO

Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

FR CH

LAMPADAIRE LED

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 291532

DE CH



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.





FR CH

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.






IT CH

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.

DE/AT/CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
FR/CH	Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité	Page	11
IT/CH	Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza	Pagina	17



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	6
Lieferumfang.....	Seite	6
Teilbeschreibung.....	Seite	7
Technische Daten.....	Seite	7
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise.....	Seite	7
Inbetriebnahme	Seite	8
Leuchte montieren.....	Seite	8
Leuchte ein-/ausschalten.....	Seite	9
Leuchte dimmen.....	Seite	9
Wartung und Reinigung	Seite	9
Entsorgung	Seite	9
Informationen / Garantie	Seite	9
Garantie.....	Seite	9
Hersteller / Service.....	Seite	10
Konformitätserklärung.....	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Bedienungsanleitung lesen!		Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich.		Polarität des Netzanschlusses
V~	Volt (Wechselspannung)		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
Hz	Hertz (Frequenz)		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
W	Watt (Wirkleistung)		Warnung! Stromschlaggefahr!
mA	Milliampere		So verhalten Sie sich richtig
	Schutzklasse II		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
	Unabhängiges Betriebsgerät		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

LED-Bogenleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen Leuchte. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Bogenleuchte, Modell 3000.063.010
- 1 Leuchtenfuß mit unterer Bogenleuchteneinheit
- 1 Obere Bogenleuchteneinheit
- 1 LED-Driver
- 1 Montagekleinteile (4 x Kreuzschlitzschraube, 2 x Inbusschraube, 1 x Inbusschlüssel)
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

● Teilbeschreibung

- 1 Aluminiumblende
- 2a Verbindungsstecker (untere Bogenleuchteneinheit)
- 2b Innere Netzleitung
- 3 Leuchtenfuß mit unterer Bogenleuchteneinheit
- 4 Montageaufnahme (für untere Bogenleuchteneinheit)
- 5 4 Kreuzschlitzschrauben
- 6 EIN-/AUS-Schalter (inkl. Dimmfunktion)
- 7 Obere Bogenleuchteneinheit
- 8 Verbindungsstecker (obere Bogenleuchteneinheit)
- 9 2 Inbusschrauben
- 10 Netzleitung mit Verbindungsstecker
- 11 LED-Driver

● Technische Daten

Modellnr.: 3000.063.010
 Leistungsaufnahme: max. 23 Watt (LED-Modul nicht austauschbar)

Schaltzyklen: > 15.000
 Lebensdauer: 25.000 h
 Gesamthöhe: ca. 1.65 cm
 Schutzklasse: II/□

LED-Driver:

Modell: EIPO21VO240PSS
 Eingangsspannung: 220-240V~, 50/60 Hz
 Ausgangsspannung: 24 V
 Ausgangsstrom: 0,88A (3000.063.010 / 3000.064.010)
 Schutzklasse: II/□

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung

oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

-  **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen

Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- ⚠️ **VORSICHT!** Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Zur Vermeidung der Gefährdung darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (220-240V~, 50/60 Hz).
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer den LED-Driver vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie

die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.

- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
- Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten LED-Driver (Modell EIP021VO240PSS).



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterialien nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den LED-Driver nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

● Inbetriebnahme

● Leuchte montieren

Hinweis: Wir empfehlen die Montage durch 2 Personen. Achten Sie bei der Montage des Leuchtenfußes

mit der unteren Bogenleuchteneinheit **3** darauf, dass das Netzkabel im Inneren der Leuchte nicht beschädigt wird. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig. Sie benötigen zusätzlich einen Kreuzschlitzschraubendreher.

- Legen Sie den Leuchtenfuß mit unterer Bogenleuchteneinheit **3** vor sich auf den Boden.
- Ziehen Sie die Aluminiumblende **1** vorsichtig ca. 30 cm nach oben aus der Führung der unteren Bogenleuchteneinheit. Es werden 4 Bohrlöcher sichtbar.
- Setzen Sie diese Bohrlöcher deckungsgleich auf die Montageaufnahme **4** für die untere Bogenleuchteneinheit.

Hinweis: Hierbei muss gleichzeitig die innere Netzleitung **2b** in die untere Bogenleuchteneinheit geschoben werden. Wählen Sie hierfür den idealen Winkel zwischen Netzleitung und unterer Bogenleuchteneinheit. Halten Sie die untere Bogenleuchteneinheit senkrecht (Abb. B). Es kann hilfreich sein, während des Einfädelns der Netzleitung gleichzeitig das Netzkabel unterhalb des Verbindungssteckers zu umfassen und vorsichtig nach oben zu ziehen.

- Montieren Sie die untere Bogenleuchteneinheit **4** mit 4 Kreuzschlitzschrauben **5** und schieben Sie die Aluminiumblende **1** bis zum Anschlag zurück (Abb. C).
- Ziehen Sie die Aluminiumblende **1** bis zum Anschlag zurück und verbinden Sie den Verbindungsstecker der unteren Bogenleuchteneinheit **2a** mit dem Verbindungsstecker der oberen Bogenleuchteneinheit **8**. Achten Sie auf einen sicheren Sitz.
- Schieben Sie das Kabel mit dem Steckerverbinder vorsichtig in den unteren Teil der Bogenleuchte.
- Stecken Sie die obere Bogenleuchteneinheit **7** mit den seitlichen Führungen passend auf die Aluminiumblende **1** und gleichzeitig in die seitlichen Führungen der unteren Bogenleuchteneinheit.
- Verbinden Sie auf der Rückseite die untere und obere Bogenleuchteneinheit mit zwei Inbus-schrauben **9** (Abb. D).
- Verbinden Sie den LED-Driver **11** mit der Netzkabelanschlussbuchse der Bogenleuchte.

- Stecken Sie den LED-Driver **11** in eine vor-schriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein-/ ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels des EIN-/ AUS-Schalters **6** am oberen Ende der Bogenleuchte ein bzw. aus. Hierzu genügt ein leichter Druck mit dem Finger (Drucktaster).

● Leuchte dimmen

- Die Leuchte kann stufenlos gedimmt werden. Halten Sie hierzu den EIN-/ AUS-Schalter **6** gedrückt. Die Leuchte dimmt automatisch bis max. oder min. Lichtintensität.
- Wenn Sie den EIN-/ AUS-Schalter **6** loslassen, wird die gewählte Lichtintensität übernommen.

● Wartung und Reinigung

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den LED-Driver **11** zuerst aus der Steckdose.

⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN! Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammmlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

● Informationen/Garantie

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufes auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (LEDs sind nicht austauschbar). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Hersteller / Service

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-Mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de













IAN 291532

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 291532 / 3000.063.010) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung


Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (Elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU, Ökodesign-Richtlinie 2009 / 125 / EG, RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärung und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Légende des pictogrammes utilisés	Page 12
Introduction	Page 12
Utilisation conforme.....	Page 12
Contenu de la livraison.....	Page 12
Description des éléments.....	Page 13
Caractéristiques techniques.....	Page 13
Sécurité	Page 13
Indications de sécurité.....	Page 13
Mise en service	Page 14
Montage de la lampe.....	Page 14
Allumer/éteindre la lampe.....	Page 15
Variation de la lampe.....	Page 15
Entretien et nettoyage	Page 15
Mise au rebut	Page 15
Informations / garantie	Page 15
Garantie.....	Page 15
Fabricant / SAV.....	Page 16
Déclaration de conformité.....	Page 16

Légende des pictogrammes utilisés			
	Lire le mode d'emploi !		Transformateur de sécurité anti-court-circuit
	Utilisez uniquement le produit en intérieur.		Polarité de l'alimentation électrique
V~	Volt (tension alternative)		Respectez les avertissements et les consignes de sécurité !
Hz	Hertz (fréquence)		Danger de mort et risque de blessure pour les enfants et les enfants en bas âge !
W	Watt (puissance active)		Avertissement ! Risque d'électrocution !
mA	Milliampère		Conduite à tenir
	Classe de protection II		Attention, surfaces très chaudes !
	Appareil de fonctionnement indépendant		Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement !

Lampadaire LED

● Introduction

 Félicitations pour l'achat de cette nouvelle lampe. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Veuillez lire ce mode d'emploi intégralement et attentivement. Ouvrez la page contenant les illustrations. Ce mode d'emploi fait partie du produit et contient des instructions essentielles pour sa mise en service et sa manipulation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez si la tension est correcte et si toutes les pièces sont correctement montées. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la manipulation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente. Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et remettre-le aux autres utilisateurs.

● Utilisation conforme

Cette lampe est exclusivement conçue pour un usage intérieur, dans des locaux secs et fermés. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique privé.

● Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 Lampadaire LED, modèle 3000.063.010
- 1 Pied de lampe avec unité inférieure du lampadaire courbé
- 1 Unité supérieure du lampadaire courbé
- 1 Pilote LED

- 1 Matériel de support (4 x vis à tête cruciforme, 2 x vis Allen, 1 x clé Allen)
- 1 Notice de montage et mode d'emploi

● Description des éléments

- 1 Collettere en aluminium
- 2a Fiche de raccordement (unité inférieure du lampadaire courbé)
- 2b Câble de raccordement interne
- 3 Pied de lampe avec unité inférieure du lampadaire courbé
- 4 Logement de montage (pour l'unité inférieure du lampadaire courbé)
- 5 4 Vis à tête cruciforme
- 6 Interrupteur MARCHÉ/ARRÊT (avec fonction de variation)
- 7 Unité supérieure du lampadaire courbé
- 8 Fiche de raccordement (unité supérieure du lampadaire courbé)
- 9 2 Vis Allen
- 10 Câble de raccordement avec fiche
- 11 Pilote LED

● Caractéristiques techniques

Modèle n° :	3000.063.010
Puissance absorbée :	max. 23 watts (module LED non remplaçable)
Cycles de commutation :	> 15.000
Durée de vie :	25.000 h
Hauteur totale :	env. 165 cm
Classe de protection :	II/□

Pilote LED :


Modèle :	EIP021V0240PSS
Tension d'entrée :	220-240V~, 50/60Hz
Tension de sortie :	24V
Courant de sortie :	0,88A (3000.063.010/ 3000.064.010)
Classe de protection :	II/□

● Sécurité



Indications de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !

-  **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE DE BLESSURE POUR LES ENFANTS ET LES ENFANTS EN BAS ÂGE !** Ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité de l'emballage. Il existe un risque d'étouffement par le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir l'appareil à l'écart des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, psychiques ou sensorielles limitées ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance domestique de l'appareil ne doivent pas être effectués par un enfant laissé sans surveillance.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation de la lampe, contrôlez son état pour repérer d'éventuelles dégradations. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.
- ⚠ **ATTENTION !** Une lampe endommagée implique un danger de mort par électrocution.

En cas de détériorations, de réparations ou d'autres problèmes, veuillez contacter le SAV ou un électricien.

- Afin d'éviter tout danger, le cordon extérieur abîmé de cette lampe ne peut être remplacé que par le constructeur, son représentant de service après-vente ou un spécialiste à la qualification comparable !
- Avant l'utilisation de l'article, assurez-vous que la tension secteur existante correspond à la tension de service nécessaire pour la lampe (220-240 V~, 50 / 60 Hz).
- Évitez impérativement tout contact de la lampe avec de l'eau ou d'autres liquides. Débranchez toujours le pilote LED avant le montage, le démontage, le nettoyage ou si vous n'utilisez pas la lampe pendant une certaine durée.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interventions impliquent un danger de mort par électrocution.
- L'ampoule ne peut pas être remplacée.
- Cette lampe n'est pas compatible avec les variateurs ou les interrupteurs électroniques.
- Utiliser uniquement la lampe avec le pilote LED fourni (modèle EIPO21VO240PSS).



Prévention de risque d'incendies et de blessures

- Ne regardez jamais directement dans la source lumineuse (ampoule, LED, etc.).
- Ne laissez pas la lampe ou le matériel d'emballage traîner sans surveillance. Les films et les sachets en plastique, les éléments en matières synthétiques, etc. peuvent devenir des jouets dangereux dans les mains des enfants.
- Ne couvrez pas la lampe ou le pilote LED avec des objets. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.
- Ne laissez jamais fonctionner la lampe sans surveillance.



Conduite à tenir

- Montez la lampe de telle sorte qu'elle soit protégée de l'humidité et des salissures.
- Soyez toujours vigilant ! Faites toujours attention à ce que vous faites et agissez raisonnablement.
- Ne montez en aucun cas cette lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.

● Mise en service

● Montage de la lampe

Remarque : Nous vous recommandons d'effectuer le montage de la lampe à 2. Lors du montage du pied de lampe avec l'unité inférieure du lampadaire courbé [3], veillez à ce que le câble d'alimentation situé à l'intérieur de la lampe ne soit pas endommagé. Retirez entièrement les matériaux composant l'emballage. Vous avez également besoin d'un tournevis cruciforme.

- Placez le pied de lampe avec l'unité inférieure du lampadaire courbé [3] devant vous, au sol.
- Tirez prudemment la collerette en aluminium [1] de 30 cm env. vers le haut, pour l'ôter de l'unité inférieure du lampadaire courbé. 4 trous sont alors visibles.
- Recouvrez ces trous de manière égale, en les reposant sur le logement de montage [4] pour l'unité inférieure du lampadaire courbé.

- Remarque :** À cet effet, le câble d'alimentation interne [2b] doit simultanément être glissé dans l'unité inférieure du lampadaire courbé. Choisissez ainsi l'angle idéal entre l'alimentation secteur et l'unité inférieure du lampadaire courbé. Maintenez à la verticale l'unité inférieure du lampadaire courbé (ill. B). Pendant que vous enflez l'alimentation secteur, il peut vous être utile de maintenir la fiche au-dessus du cordon secteur, et de tirer prudemment cette installation vers le haut.
- Montez l'unité inférieure du lampadaire courbé [4] avec 4 vis à tête cruciforme [5], et repoussez la collerette en aluminium [1] jusqu'à atteindre la butée (ill. C).

- Tirez vers l'arrière le cache en aluminium **1** jusqu'à la butée et connectez la fiche de l'unité inférieure du lampadaire courbé **2a** avec la fiche de l'unité supérieure du lampadaire courbé **8**.
- Poussez prudemment le câble avec sa fiche dans la partie inférieure du lampadaire courbé.
- Insérez l'unité supérieure de la lampe **7** avec les outils de guidage latéraux correspondant à la collerette en aluminium **1**, et l'insérer simultanément dans les outils de guidage latéraux de l'unité inférieure de la lampe.
- À l'arrière de la lampe, connectez les unités inférieure et supérieure du lampadaire courbé, au moyen de deux vis Allen **9** (ill. D).
- Connectez le pilote LED **11** avec la prise du câble d'alimentation du lampadaire courbé.
- Branchez le pilote LED **11** dans une prise installée selon les réglementations en vigueur.

Votre lampe est alors prête à l'emploi.

● Allumer / éteindre la lampe

- Allumez ou éteignez la lampe au moyen de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **6**, situé dans la partie supérieure du lampadaire courbé. Une légère pression du doigt suffit (touche tactile).

● Variation de la lampe

- La lampe peut être variée en continu. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **6** et maintenez-le enfoncé. La lampe varie automatiquement jusqu'à obtenir une intensité max. ou min.
- Si vous relâchez l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **6**, l'intensité de la lumière choisie est alors déterminée.

● Entretien et nettoyage

- ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** Débranchez d'abord le pilote LED **11** de la prise.

- ⚠ ATTENTION ! RISQUE DE BRÛLURES ! SURFACES TRÈS CHAUDES !** Laissez d'abord complètement refroidir la lampe.

- ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !** Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer la lampe à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de la plonger dans de l'eau.
 - N'utilisez aucun solvant, benzine ou produit similaire. La lampe pourrait en être endommagée.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut



L'emballage et le matériel d'emballage se composent exclusivement de matériaux non polluants. Ils peuvent être éliminés dans les conteneurs de recyclage locaux.



Le symbole de poubelle rayée sur roues signifie que dans l'Union Européenne, ce produit doit être mis au rebut séparément.

Cette règle s'applique à ce produit ainsi qu'à tous les accessoires caractérisés par ce symbole. Les produits ainsi désignés ne doivent pas être mis au rebut dans les ordures ménagères, mais dans un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le recyclage permet de réduire la consommation des matières premières et de préserver l'environnement.

● Informations / garantie

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si vous deviez constater des défauts pendant la période de garantie, veuillez contacter notre S.A.V.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation non conforme, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (les LED ne sont pas remplaçables). La durée de garantie n'est aucunement prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Fabricant / SAV

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tel. : +49 (0) 2903 / 449 555
Fax : +49 (0) 2903 / 449 48410
E-mail : leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de













IAN 291532

Pour toute demande, veuillez tenir à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 291532 / 3000.063.010) comme preuve d'achat.

● Déclaration de conformité CE


Ce produit répond aux exigences des réglementations européennes et nationales en vigueur (compatibilité électromagnétique 2014 / 30 / UE, directive basse tension 2014 / 35 / UE, directive d'écoconception 2009 / 125 / CE, directive RoHS 2011 / 65 / UE). La conformité a été attestée. Les déclarations et documents correspondants sont en possession du fabricant.

Legenda dei pittogrammi utilizzati	Pagina 18
Introduzione	Pagina 18
Utilizzo secondo la destinazione d'uso.....	Pagina 18
Contenuto della confezione.....	Pagina 18
Descrizione dei componenti.....	Pagina 19
Dati tecnici.....	Pagina 19
Sicurezza	Pagina 19
Avvertenze per la sicurezza.....	Pagina 19
Messa in servizio	Pagina 20
Montaggio della lampada.....	Pagina 20
Accensione / Spegnimento della lampada.....	Pagina 21
Funzione dimmer.....	Pagina 21
Manutenzione e pulizia	Pagina 21
Smaltimento	Pagina 21
Informazioni / Garanzia	Pagina 21
Garanzia.....	Pagina 21
Produttore / Assistenza.....	Pagina 21
Dichiarazione di conformità.....	Pagina 22

Legenda dei pittogrammi utilizzati			
	Leggere il manuale d'istruzioni!		Trasformatore di sicurezza anti-cortocircuito
	Utilizzare il prodotto solamente in ambienti interni.		Polarità di connessione alla rete
V~	Volt (tensione alternata)		Osservare le avvertenze e le indicazioni di sicurezza!
Hz	Hertz (frequenza di rete)		Rischio letale e di infortunio per bambini e infanti!
W	Watt (potenza attiva)		Attenzione! Pericolo di folgorazione!
mA	Milliampere		Come comportarsi correttamente
	Classe di isolamento II		Attenzione superfici bollenti!
	Dispositivo a funzionamento indipendente		Smaltire sia l'imballaggio che l'apparecchio in modo ecocompatibile!

Lampada LED ad arco

● Introduzione

 Complimenti per l'acquisto della sua nuova lampada. Acquistando questo articolo avete scelto un prodotto di alta qualità. Si raccomanda di leggere con attenzione questo manuale d'uso. Aprire la pagina con le illustrazioni. Il manuale è parte integrante del prodotto e contiene importanti indicazioni per la sua messa in funzione e l'utilizzo. Prestare sempre attenzione a tutte le avvertenze per la sicurezza. Prima della messa in funzione controllare se la tensione di rete è corretta e se tutti i componenti sono stati montati correttamente. In caso di domande o dubbi riguardo l'utilizzo del prodotto, contattare il proprio rivenditore oppure il centro di assistenza. Conservare con cura questo manuale e consegnarlo eventualmente a terzi se si cede il prodotto.

● Utilizzo secondo la destinazione d'uso

Questa lampada è idonea esclusivamente all'uso in ambienti interni, asciutti e chiusi. È destinata esclusivamente all'utilizzo domestico.

● Contenuto della confezione

Dopo aver aperto l'imballaggio del prodotto, controllare subito che i componenti siano integri ed in perfette condizioni.

- 1 lampada LED ad arco, modello 3000.063.010
- 1 base della lampada con unità lampada ad arco inferiore
- 1 unità lampada ad arco superiore
- 1 driver LED
- 1 parti di montaggio (4 viti a croce, 2 viti a brugola, 1 chiave a brugola)
- 1 manuale per il montaggio e l'uso

● Descrizione dei componenti

- 1 Copertura in alluminio
- 2a Connettore (unità lampada ad arco inferiore)
- 2b Cavo di alimentazione interno
- 3 Base della lampada con unità lampada ad arco inferiore
- 4 Presa di montaggio (per unità lampada ad arco inferiore)
- 5 4 viti a croce
- 6 Interruttore ON/OFF (dimmer incluso)
- 7 Unità lampada ad arco superiore
- 8 Connettore (unità lampada ad arco superiore)
- 9 2 viti a brugola
- 10 Cavo di alimentazione con connettore
- 11 Driver LED

● Dati tecnici

Modello n°:	3000.063.010
Potenza assorbita:	max. 23 Watt (modulo LED non sostituibile)
Cicli d'accensione:	> 15.000
Durata di vita media:	25.000 h
Altezza totale:	ca. 165 cm
Classe di protezione:	II/□

Driver LED:

Modello:	EIP021V0240PSS
Tensione d'ingresso:	220-240V~ 50/60Hz
Tensione d'uscita:	24V
Corrente in uscita:	0,88A (3000.063.010/ 3000.064.010)
Classe di protezione:	II/□


● Sicurezza



Avvertenze per la sicurezza

Il mancato rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale d'uso annulla il diritto alla garanzia! Si declina ogni responsabilità per danni conseguenti al mancato rispetto delle suddette istruzioni! Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a

coso e persone causati da un uso improprio o dall'ignoranza delle avvertenze per la sicurezza!

-  **ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER BAMBINI!** Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste il rischio di soffocamento causato da tale materiale. Spesso i bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli. Tenere i bambini sempre a dovuta distanza dal prodotto. Il prodotto non è un giocattolo.
- Questo attrezzo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni, da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte solo se supervisionate o preventivamente istruite sull'utilizzo in sicurezza del prodotto e solo se informate dei pericoli legati al prodotto stesso. I bambini non devono giocare con questo prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.



Pericolo di morte causato da scossa elettrica

- Prima di ogni uso, verificare che la lampada non presenti danni. Non utilizzare mai la lampada se presenta segni di danneggiamento.
- ▲ **AVVERTENZA!** Una lampada danneggiata può causare pericolo di morte a seguito di folgorazione. In caso di danni, necessità di riparazioni o altri problemi nell'utilizzo della lampada, rivolgersi al Centro di Assistenza o a un elettricista.
- Per evitare rischi, il cavo flessibile esterno di questa lampada deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal centro di assistenza autorizzato o da personale tecnico qualificato!
- Prima dell'uso non dimenticare di verificare che la tensione di rete disponibile coincida con la tensione di esercizio necessaria per la lampada (220-240V~, 50/60 Hz).
- Evitare il contatto della lampada con acqua o altri liquidi. Staccare il driver LED dalla presa prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia o quando la luce resta inutilizzata per molto tempo.

- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto. Interventi di questo tipo possono provocare una scossa elettrica e essere quindi rischiosi per la vita.
- La lampadina non è sostituibile.
- Non utilizzare questa lampada con regolatori di luminosità o con interruttori elettronici.
- Utilizzare la lampada solamente con il driver LED in dotazione (Modello EIP021V0240PSS).



Evitare situazioni pericolose che possono causare incendi o lesioni

- Non rivolgere lo sguardo direttamente alla fonte luminosa (lampadina, LED ecc.).
- Non lasciare la lampada o l'imballaggio incustoditi. Buste, fogli e componenti di plastica ecc. possono diventare giocattoli pericolosi per i bambini.
- Non coprire la lampada o il driver LED con oggetti. Un eccessivo surriscaldamento della lampada può provocare un incendio.
- Non lasciare la lampada in funzione incustodita.



Come comportarsi correttamente

- Montare la lampada in modo tale che sia protetta da umidità, vento e sporcizia.
- Lavorare sempre con la massima attenzione! Tenere sempre conto di quello che si fa e procedere sempre con testa.
- Non montare la lampada nel caso in cui non si sia concentrati oppure non ci si senta bene.

● Messa in servizio

● Montaggio della lampada

Nota: è consigliabile effettuare il montaggio in due. Durante il montaggio della base con l'unità lampada ad arco inferiore [3] assicurarsi che il cavo all'interno della lampada non venga danneggiato. Rimuovere completamente il materiale di imballaggio. Per svolgere le operazioni di montaggio è necessario utilizzare un cacciavite a croce.

- Poggiare la base della lampada con unità lampada ad arco inferiore [3] davanti a se sul pavimento.
- Tirare attentamente la copertura di alluminio [1] per ca. 30 cm verso l'altro estraendola dalla guida dell'unità lampada ad arco inferiore. Saranno visibili 4 fori.
- Posizionare i fori sulla stessa altezza sull'apertura di montaggio [4] per l'unità lampada ad arco inferiore.


Nota: allo stesso tempo è necessario spingere il cavo di alimentazione interno [2b] nell'unità.

Scegliere a tal fine un'angolatura ideale tra il cavo di alimentazione e l'unità inferiore. Tenere verticalmente l'unità lampada ad arco inferiore (fig. B). Mentre si infila il cavo di alimentazione, sarebbe d'aiuto avvolgerlo sotto la spina di collegamento e tirarlo attentamente verso l'alto.



- Montare l'unità lampada ad arco inferiore [4] con 4 viti a croce [5] e spingere la copertura in alluminio [1] fino a sentire lo scatto (fig. C).
- Tirare indietro la copertura in alluminio [1] fino all'arresto e collegare la spina dell'unità lampada ad arco inferiore [2a] con la spina dell'unità lampada ad arco superiore [8].
- Spingere attentamente il cavo con il connettore nell'unità lampada ad arco inferiore.
- Inserire l'unità superiore [7] con le guide laterali adatte sulla copertura in alluminio [1] e allo stesso tempo nelle guide laterali dell'unità inferiore.
- Collegare le due unità sul lato posteriore con due viti a brugola [9] (fig. D).
- Collegare il driver LED [11] con il connettore del cavo di alimentazione della lampada ad arco.
- Inserire il driver LED [11] in una presa installata a norma.

La lampada acquistata è ora pronta per essere utilizzata.

● Accensione / Spegnimento della lampada

- Accendere o spegnere la lampada tramite l'interruttore ON/OFF  sull'estremità superiore della lampada ad arco. Basta esercitare una leggera pressione con il dito (pulsante a pressione).


● Funzione dimmer

- L'intensità luminosa può essere regolata liberamente. Per fare ciò tenere premuto l'interruttore ON/OFF . L'intensità della luce si abbassa o alza automaticamente fino al massimo.
- Lasciando l'interruttore ON/OFF , viene impostata la luminosità desiderata.

● Manutenzione e pulizia

 **ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!** Estrarre prima il driver LED  dalla presa.

 **AVVERTENZA! PERICOLO DI BRUCIATURE A CAUSA DELLE SUPERFICI CALDE!** Lasciar raffreddare completamente la lampada.

 **ATTENZIONE! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!** Per motivi di sicurezza, la lampada non deve mai essere pulita con acqua o altri liquidi e tanto meno immersa in acqua.

- Non utilizzare solventi, benzina o similari. La lampada verrebbe danneggiata.
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto e privo di peli.

● Smaltimento



La confezione e il materiale di imballaggio del prodotto sono composti esclusivamente da materiali ecologici. Essi possono essere smaltiti nei contenitori di riciclaggio locali.



Il simbolo del bidone della spazzatura su ruote barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito attraverso una raccolta differenziata di rifiuti. Ciò vale per il prodotto e per tutti i componenti contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati in questo modo non vanno smaltiti attraverso la normale raccolta di rifiuti domestici, ma consegnati in un punto di raccolta preposto per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Il riciclo aiuta a ridurre il consumo di materie prime e a non contaminare l'ambiente.

● Informazioni / Garanzia

● Garanzia

L'acquirente acquisisce il diritto alla garanzia per 36 mesi a partire dalla data di acquisto del prodotto. Questa lampada è stata prodotta con estrema cura ed è stata sottoposta a rigorosi controlli della qualità. Entro il periodo di garanzia tutti i difetti di materiale e di produzione vengono eliminati gratuitamente. Qualora, durante il periodo di garanzia, dovessero manifestarsi eventuali malfunzionamenti, si prega di rivolgersi al nostro Servizio di Assistenza Clienti. Sono esclusi dalla garanzia danni per uso non appropriato, mancata osservanza delle istruzioni d'uso o intervento da parte di persone non autorizzate come lo sono anche le parti di consumo (i LED non sono sostituibili). Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia.

● Produttore / Assistenza

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410
E-Mail: leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 291532

Per tutte le richieste si prega di conservare lo scontrino e il codice dell' articolo (ad es.. IAN 291532 / 3000.063.010) a prova dell' avvenuto acquisto.

● **Dichiarazione di conformità CE**

Questo prodotto è conforme ai requisiti di cui alle direttive europee e nazionali (Compatibilità elettromagnetica 2014 / 30 / UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014 / 35 / UE, Direttiva Eco-design 2009 / 125 / CE, Direttiva RoHS 2011 / 65 / UE). La conformità è stata comprovata. Le relative dichiarazioni e la documentazione in merito sono depositate presso il produttore.

Action GmbH

Im Langel 6
DE-59872 Meschede
GERMANY

Stand der Informationen · Version des
informations · Versione delle informazioni:
08/2017 · Ident.-No.: 3000.063.010 082017-1

IAN 291532

1

