

LIVARNOLUX[®]



www.lidl-service.com



LED-SCHREIBTISCHLEUCHE


DE AT CH

LED-SCHREIBTISCHLEUCHE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


IAN 290636

DE



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilbeschreibung	Seite	8
Technische Daten	Seite	8
Sicherheit	Seite	8
Sicherheitshinweise	Seite	8
Inbetriebnahme	Seite	11
Leuchte aufstellen	Seite	11
Leuchte ausrichten	Seite	11
Leuchte ein- / ausschalten	Seite	11
Lichtfarbe wählen	Seite	12
Dimmen	Seite	12
Induktive Ladefunktion	Seite	12
Wartung und Reinigung	Seite	12
Entsorgung	Seite	13
Informationen / Garantie	Seite	13
Garantie	Seite	13
Hersteller / Service	Seite	14
Konformitätserklärung	Seite	14

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!
V~	Volt (Wechselspannung)
Hz	Hertz (Frequenz)
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
W	Watt (Wirkleistung)
 WARNING!	Schwere bis tödliche Verletzungen möglich.
	Schutzklasse II
	So verhalten Sie sich richtig
	Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!

LED-Schreibtischleuchte

● **Einleitung**



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie

haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-E).

● **Lieferumfang**

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Tischleuchte, Modell 8000.006.010 oder 8000.010.010
- 1 Steckertransformator (XY-1201500-E) inkl. Netzleitung
- 2 Qi-Receiver (1x universal und 1x iPhone)
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilbeschreibung

- 1 Leuchtenkopf
- 2 Leuchtenarm
- 3 EIN-/AUS-Taste (Touchtaste)
- 4 Wähltaste Lichtfarbe (Touchtaste)
- 5 Wähltaste Dimmen (Touchtaste)
- 6 Qi-Ladefläche
- 7 Leuchtenfuß
- 8 Anschlussbuchse Netzstecker
- 9 Steckertransformator mit Netzstecker

● Technische Daten

Modellnr.: 8000.006.010
oder 8000.010.010

Leuchte:

Spannung: 220-240V~ (mit mitgeliefertem Steckertransformator XY-1201500-E)

Leuchtmittel: 45 SMD-LED (LED nicht austauschbar)

Leistung: max. 9W

USB-Port: 1000mA

Gesamthöhe: ca. 77 cm bei ausgestrecktem Arm

Schutzklasse: II/□

Steckertransformator:

Modell: XY-1201500-E

Eingangsspannung: 220-240V~

Ausgangsspannung: 12V===

Ausgangsstrom: 1,5A

Schutzklasse: II/□

● Sicherheit



Sicherheits-hinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



⚠️ WARNUNG!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR

FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- **VORSICHT!** Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Zur Vermeidung der Gefährdung darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung

der Leuchte übereinstimmt (220-240V~, 50 / 60 Hz).

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Ziehen Sie immer den Steckertransformator vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.
- Diese Leuchte ist nicht geeignet für Dimmer und elektronische Schalter.
- Verwenden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckertransformator (Modell XY-1201500-E).



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und abgekühlt ist, bevor Sie diese berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Leuchtmittel entwickeln eine starke Hitze.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.



So verhalten Sie sich richtig

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was

Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.

● **Inbetriebnahme**

- Entfernen Sie alle Schutzfolien der LED-Tischleuchte.

● **Leuchte aufstellen**

- Stellen Sie die LED-Tischleuchte mit der Rückseite vor sich auf eine ebene Fläche.
- Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzsteckers **9** in die Anschlussbuchse **8** an der Seite der Leuchte.
- Stecken Sie den Netzstecker **9** in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● **Leuchte ausrichten**

Hinweis: Verändern Sie die Ausrichtung der Leuchte nur, wenn diese ausgeschaltet ist.

Sie können die LED-Tischleuchte auf Ihre benötigten Lichtverhältnisse ausrichten. Benutzen Sie hierzu die 3 Gelenke:

1. Drehgelenk mit Leuchtenfuß **7**: Der Leuchtenarm **2** kann ca. 35° von der Mittelposition in beide Richtungen gedreht werden.
2. Unteres Kippgelenk: Hiermit können Sie den Leuchtenarm **2** nach vorn und nach hinten bewegen.
3. Oberes Kippgelenk: Hiermit können Sie den Leuchtenkopf **1** nach oben und unten bewegen.

● **Leuchte ein-/ausschalten**

- Schalten Sie die Leuchte mittels EIN-/AUS-Taste **3** am Leuchtenfuß **7** ein bzw. aus. Hierzu genügt eine Berührung mit dem Finger (Touchtaste).

● Lichtfarbe wählen

Sie können die Lichtfarbe von warmweiß 3000 K in 3 Stufen bis zu kaltweiß 6500 K einstellen.

- Berühren Sie hierzu die Wähltaste Lichtfarbe **4**. Die zuletzt angewählte Lichtfarbe wird beim Wiedereinschalten automatisch übernommen.

● Dimmen

Sie können die Leuchte in 6 Stufen dimmen. Berühren Sie hierzu die Wähltaste Dimmen **5** auf dem Leuchtenfuß **7**.

- Berühren Sie mit dem Finger die kleine Sonne am linken Ende des Balkens um ein schwaches / gedimmtes Licht auszuwählen.
- Möchten Sie ein starkes / helles Licht, so berühren Sie die große Sonne am rechten Ende des Balkens. Die 6 unterschiedlich großen Sonnen stellen jeweils unterschiedliche Helligkeitsstufen dar.

● Induktive Ladefunktion

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Handy oder andere mobile Geräte drahtlos über die Leuchte aufzuladen. Sollte Ihr Gerät nicht über ein Qi-Modul verfügen, schließen Sie den Qi-Receiver an Ihr Gerät an und legen es auf die Ladefläche, um den Ladevorgang zu starten. Verfügt Ihr Gerät bereits über ein Qi-Modul, legen Sie das Gerät auf die Qi-Ladefläche **6**, um den Ladevorgang zu starten.

● Wartung und Reinigung

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker **9** zuerst aus der Steckdose.

⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR!

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte

niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Recycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu reduzieren und die Umwelt zu entlasten.

● Entsorgung



Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen

ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet,

dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol

● Informationen / Garantie

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufes auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modellnummer:

8000.006.010 / 8000.010.010.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● **Hersteller / Service**

Action GmbH
Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 2903 / 449 555
Fax: +49 (0) 2903 / 449 48410

E-Mail:
leuchtenservice@action-leuchten.de
www.action-leuchten.de

IAN 290636

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 290636) als Nachweis für den Kauf bereit.


● **Konformitätserklärung CE**


Diese Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien (RED-Richtlinie 2014/53/EU, Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU). Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärung und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Hiermit erklären wir, dass der Funkanlagentyp 8000.006.010 und 8000.010.010 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Sendeleistung: max. 5 W
Frequenzbereich: 110-205 KHz
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.action-leuchten.de/service/konformitätserklärungen/





Action GmbH

Im Langel 6
DE-59872 Meschede
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen: 10/2017 · Ident.-No.:
8000.006.010/8000.010.0100102017-1

IAN 290636